


MAXIECU

PRÉSENTATION



L'interface de diagnostic MPM-COM se connecte sur la prise diagnostic de votre véhicule et vous permet de diagnostiquer votre véhicule. Le logiciel modulaire MaxiEcu vous offre la possibilité d'effectuer un diagnostic avancé sur les marques de votre choix.

Pour en apprendre plus sur le fonctionnement de l'interface MPM-COM et du logiciel MaxiEcu, consultez notre site internet :

www.maxiecu.fr

MISE EN ROUTE

Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel MaxiEcu sur la page [Téléchargement](#) de notre site, mais vous devrez saisir une clé d'activation pour valider votre licence sur une ou plusieurs marque(s) et exploiter toutes les fonctionnalités du logiciel.

Activation du logiciel

Si vous avez commandé un logiciel sur notre boutique, vous recevrez une clé d'activation par email. Suivez la procédure ci-dessous pour activer votre logiciel.

1. Connectez l'interface avec le câble USB avant de démarrer le programme MaxiEcu.
2. Accédez à la fenêtre Enregistrer le programme en cliquant sur l'icône ? puis sur l'icône de clé.
3. Cochez **Licence associée avec interface USB (basé FTDI)**.
4. Saisissez votre nom et votre adresse email.
5. Saisissez la clé que nous vous avons transmis par email dans le champ **Key**.

USB Actualiser	Chip ID	Key	Description
<input checked="" type="checkbox"/>			MPM-COM INTERFACE

Saisir la clé ici

Opération de diagnostic

1. Branchez l'interface MPM-COM sur la prise diagnostic du véhicule et établissez la connexion avec votre ordinateur en USB, Bluetooth ou WiFi selon le type d'interface que vous possédez.
2. Démarrez le logiciel MPM-COM et accédez aux fonctionnalités avancées liées à la marque du véhicule ou aux fonctionnalités OBD2. Pour plus d'informations sur les opérations de diagnostic, nous vous invitons à consulter le manuel d'utilisation sur la page [Téléchargement](#) de notre site.

 [CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER](#)